

Pikapakastimen valmistajan käyttöohjeet

Pikapakastin – selkokielen ohje

Mitä laite tekee

- Laite jäädyttää ja pakastaa ruoan nopeasti
- Nopea jäähdytys pitää ruoan turvallisena ja hyvänmakuisena
- Laite on tarkoitettu työpaikkakäyttöön (ei kotikäyttöön)

Näin käytät laitetta

1. Laita laite päälle
2. Valitse ohjelma painikkeella
3. Aseta tarvittaessa lämpötila
4. Laita ruoka laitteeseen
5. Sulje ovi hyvin
6. Laite alkaa jäädyttää tai pakastaa

Tärkeät painikkeet

- **SET** = käynnistää ja pysäyttää
- **Ylös (UP)** = nostaa arvoa
- **Alas (DOWN)** = laskee arvoa
- **SEL** = valitsee ohjelman

Ennen käyttöä

- Puhdista laite sisältä
- Käynnistä tyhjä jäähdytys kerran (esijäähdytys)

Kun laitat ruokaa laitteeseen

- Älä täytä laitetta liikaa
- Jätä tilaa ruoan väliin (ilma kiertää)
- Ruoka ei saa olla liian paksua
- Avaa ovia mahdollisimman vähän

Hyviä ohjeita

- Laita ruoka tasaisesti eri hyllyille
- Laita ruoka lähelle kylmää ilmaa (höyrystintä)
- Älä peitä ruokaa tiiviisti

Neula-anturi (jos käytössä)

- Työnnä anturi ruoan keskelle
- Älä kosketa peltiin
- Puhdista anturi aina käytön jälkeen

Turvallisuus

- Älä koske laitteeseen märillä käsillä
- Älä käytä laitetta paljain jaloin
- Älä työnnä mitään laitteen sisään
- Irrota virta ennen puhdistusta

Jos tulee hälytys

- Tarkista, että ovi on kiinni
- Tarkista anturit
- Käynnistä laite uudelleen tarvittaessa

Muista

- Käytä laitetta vain ruoan jäädytykseen ja pakastukseen
- Vain koulutettu henkilö saa käyttää laitetta

Ohjeet tuotettu selkokielenä tekoälykäännöksenä saksankielisestä alkuperäisversiosta.